Betriebsanleitung



POLYPROPYLEN UND KYNAR®

Husky[™] 2150 Druckluft-Membranpumpen

308550G

Ausgabe Y

Zulässiger Betriebsüberdruck: 0,8 MPa (8 bar) Maximaler Lufteingangsdruck: 0,8 MPa (8 bar)

*Modell-Nr. DF2 Polypropylen-Pumpen

*Modell-Nr. DG2___ Polypropylen-Pumpen, ferngesteuert

*Modell-Nr. DF5___ Kynar®-Pumpen

*Modell-Nr. DG5___ Kynar®-Pumpen, ferngesteuert *Modell-Nr. DV2___ Polypropylen Plus-Pumpen

*Modell-Nr. DW2___ Polypropylen Plus-Pumpen, ferngesteuert

*Modell-Nr. DV5 Kynar® Plus-Pumpen

*Modell-Nr. DW5____ Kynar® Plus-Pumpen, ferngesteuert


Modell Nr. 232504 Polypropylenpumpe 2150 unter privatem Label

(Siehe Seite 24.)

*HINWEIS: Zur Bestimmung der Modell-Nr. Ihrer Pumpe verwenden Sie bitte die Pumpen-Tabelle auf Seite 24.

HINWEIS: Plus-Modelle enthalten Mittelabschnitte aus Edelstahl.

Patent-Nr. CN ZL94102643.4 EU 0942171 US 5,860,794 AR AR006617B1 JA 3517270





Warnhinweise und Anleitungen lesen. Inhaltsverzeichnis: siehe Seite 2.

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders; Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777 ©COPYRIGHT 1995. GRACO INC. BEWÄHRTE QUALITÄT, FÜHRENDE TECHNOLOGIE.



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 2 Installation 4 Betrieb 11 Service- und Wartungsarbeiten 13 Fehlersuche 14 Service Reparatur des Luftventils 16 Reparatur des Kugelventils 18 Reparatur der Membrane 19 Ausbau von Lager und Luftdichtung 22 Pumpentabelle 24 Reparatursatz-Tabelle 25 Teile 26 Abmessungen 30 Technische Daten 31 Pumpenkennlinien 32

Symbole

Warnsymbol

A WARNUNG

Dieses Symbol warnt vor möglichen schweren oder tödlichen Verletzungen bei Nichtbefolgung dieser Anleitung.

Vorsicht-Symbol



Dieses Symbol warnt vor möglicher Beschädigung oder Zerstörung von Geräten bei Nichtbefolgung dieser Anleitung.

▲ WARNUNG



GEFAHR DURCH GERÄTEMISSBRAUCH

Gerätemißbrauch kann zu Rissen am Gerät oder zu Funktionsstörungen führen und schwere Verletzungen zur Folge haben.

- Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal verwendet werden.
- Alle Handbücher, Warnschilder und Etiketten vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen.
- Das Gerät nur für den vorgegebenen Zweck benutzen. Bei Fragen die Technische Abteilung von Graco kontaktieren.
- Gerät nicht verändern oder modifizieren. Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Graco verwenden.
- Das Gerät täglich überprüfen. Verschlissene oder beschädigte Teile müssen sofort ausgewechselt oder repariert werden.
- Den zulässigen Betriebsüberdruck des am niedrigsten belastbaren Bauteils in der Anlage niemals überschreiten. Dieses Gerät hat einen zulässigen Betriebsüberdruck von 0,8 MPa (8 bar) bei einem maximalen Eingangsluftdruck von 0,8 MPa (8 bar).
- Nur Materialien und Lösemittel verwenden, die mit den benetzten Teilen des Systems verträglich sind. Siehe Abschnitt Technische Daten in den Betriebsanleitungen aller Geräte. Sicherheitshinweise der Material- und Lösemittelhersteller beachten.
- Das Gerät niemals mit dem Schlauch ziehen.
- Die Schläuche nicht in der Nähe von belebten Bereichen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen und heißen Flächen verlegen. Graco-Schläuche nicht Temperaturen über 82°C oder unter –40°C aussetzen.
- Druckbeaufschlagtes Gerät nicht hochheben.
- Bei Betrieb dieses Geräts Gehörschutz tragen.
- Alle zutreffenden örtlichen, landesweiten und bundesstaatlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich Brandschutz und Elektrizität beachten.

WARNUNG




GEFAHR DURCH GIFTIGE MATERIALIEN


Gefährliche Materialien oder giftige Dämpfe können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie in die Augen oder auf die Haut gelangen oder geschluckt oder eingeatmet werden.


- Informieren Sie sich über die spezifischen Gefahren der verwendeten Materialien.
- Gefährliche Materialien in einem dafür zugelassenen Behälter aufbewahren. Gefährliche Materialien unter Beachtung aller örtlichen, landes- und bundesstaatlichen Bestimmungen entsorgen.
- Stets Schutzbrille, Handschuhe, Schutzkleidung und Atemgerät gemäß den Empfehlungen des Materialund Lösemittelherstellers tragen.
- Die Abluft ist sicher abzuleiten und fern von Menschen, Tieren und Orten, an denen Lebensmittel verwendet werden, zu entsorgen. Sollte die Membrane reißen, so wird mit der Luft Material abgegeben. Siehe Abluftführung auf Seite 10.



BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR







- Bei statischer Funkenbildung oder elektrischem Schlag während des Betriebs sofort das Gerät ausschalten. Das Gerät nicht wieder verwenden, bis der Fehler gefunden und behoben wurde.
- Für ausreichende Belüftung mit Frischluft sorgen, um den Aufbau entbrennbarer Dämpfe durch die verwendeten Lösemittel oder Materialien zu vermeiden.
- Abluft sicher ableiten und fern von allen Zündquellen entsorgen. Sollte die Membran reißen, so wird mit der Luft Material abgegeben. Siehe Abluftführung auf Seite 10.
- Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschließlich Lösungsmittel, Lappen und Benzin, halten.
- Alle Geräte im Arbeitsbereich vom Netz trennen.
- Alle offenen Flammen und Dauerflammen im Arbeitsbereich löschen.
- Im Arbeitsbereich nicht rauchen.
- Im Arbeitsbereich bei Betrieb des Gerätes oder bei Vorhandensein von Dämpfen keinen Lichtschalter einoder ausschalten.
- Im Arbeitsbereich keinen Benzinmotor betreiben.



Allgemeine Angaben

- Die in Abb. 2 gezeigte typische Installation stellt nur eine Richtlinie für die Auswahl und den Einbau von Anlagenbauteilen dar. Bei der Planung einer Anlage entsprechend den Anforderungen wenden Sie sich bitte an den Graco-Händler oder an die Technische Abteilung von Graco.
- Stets nur Original-Graco-Teile und Zubehör verwenden. Sicherstellen, daß alle Zubehörteile entsprechend den Anforderungen des Systems dimensioniert und für den richtigen Druck ausgelegt sind.
- Hinweise auf Nummern und Buchstaben in Klammern beziehen sich auf die Bezeichnungen in den Abbildungen und der Teileliste auf Seite 28–29.
- Farbabweichungen zwischen den Plastikkomponenten dieser Pumpe sind normal. Diese Farbabweichungen beeinträchtigen jedoch nicht die Leistung der Pumpe.

A WARNUNG



GEFAHR DURCH GIFTIGE MATERIALIEN

Gefährliche Materialien oder giftige Dämpfe können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie in die Augen oder auf die Haut gelangen oder geschluckt oder eingeatmet werden.

- Siehe Abschnitt GEFAHR DURCH GIFTIGE MATERIALIEN auf Seite 3.
- Nur Materialien und Lösemittel verwenden, die mit den benetzten Teilen des Systems verträglich sind. Siehe Abschnitt **Technische Daten** in den Betriebsanleitungen aller Geräte. Sicherheitshinweise der Material- und Lösemittelhersteller beachten.

Schrauben vor der Inbetriebnahme anziehen

Nach dem Auspacken der Pumpe und vor der ersten Verwendung alle äußeren Schrauben überprüfen. Zuerst die Schrauben der Materialdeckel, dann die Verteilerschrauben nachziehen. Dadurch können die Verteiler beim Anziehen der Materialdeckel nicht stören. Die einzelnen Drehmomentangaben sind im Abschnitt **Service** enthalten.

Nach dem ersten Betriebstag die Schrauben prüfen und nachziehen. Wenngleich die empfohlene Häufigkeit zum Nachziehen der Schrauben von der Verwendung der Pumpe abhängt, gilt als allgemeine Richtlinie, daß alle Schrauben und Bolzen alle zwei Monate nachgezogen werden sollten.

Erdung

▲ WARNUNG



BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR



Die Pumpe muß geerdet sein. Vor Inbetriebnahme der Pumpe die Anlage wie nachstehend beschrieben erden. Siehe auch Abschnitt BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR auf Seite 3.

Polypropylen- und Kynar-Pumpen sind **nicht** elektrisch leitfähig. Durch die Befestigung des Erdungsdrahtes an der Erdungsöse wird nur der Luftmotor geerdet. Werden leitende, brennbare Flüssigkeiten gefördert, muß **immer** das gesamte Materialsystem geerdet sein. Dazu muß das Materialsystem elektrisch mit einer guten Erde verbunden werden. Siehe Abb. 1.

Niemals eine Polypropylen- oder Kynarpumpe mit nicht leitenden brennbaren Materialien gemäß den örtlichen Brandschutzbestimmungen verwenden.

Zur Verringerung der Brandgefahr empfiehlt die US-Norm (NFPA 77 Statische Elektrizität) eine elektrische Leitfähigkeit von mindestens 50 x 10⁻¹² Siemans/Meter (Ohm/Meter) über den Betriebstemperaturbereich. Zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit oder des elektrischen Widerstandes des zu pumpenden Materials ist mit dem Materiallieferanten Kontakt aufzunehmen. Der Widerstand muss unter 2 x 10¹² Ohm-Zentimeter liegen.

Um die Gefahr statischer Funkenbildung zu verringern, müssen die Pumpe und alle anderen im Arbeitsbereich verwendeten oder dort befindlichen Geräte geerdet werden. Die maßgeblichen Richtlinien über ordnungsgemäße Erdung für den jeweiligen Bereich und die Art der Ausrüstung beachten. Alle im folgenden angeführten Teile dieses Geräts müssen korrekt geerdet sein:

 Luftmotor. Erdungskabel und Klammer wie in Abb. 1 dargestellt anschließen. Die Erdungsschraube (W) lösen. Ein Ende eines mindestens 1,5 mm² dicken Erdungskabels (Y) hinter die Erdungsschraube schieben und die Schraube fest anziehen. Das Klemmen-Ende des Erdungskabels mit einem guten Massepunkt verbinden. Zu bestellen: Erdungskabel und Klammer, Teile-Nr. 237569.

HINWEIS: Beim Pumpen elektrisch leitfähiger, brennbarer Materialien mit einer Kynar-Pumpe muß *immer* das gesamte Materialsystem geerdet werden. Siehe Abschnitt WARNUNG auf Seite 5.

- Luft- und Materialschläuche: Nur elektrisch leitfähige Schläuche verwenden.
- Kompressor: Herstellerempfehlungen befolgen.
- Alle zum Spülen verwendeten Lösungsmittelbehälter:
 Gemäß den örtlichen Vorschriften erden. Nur elektrisch
 leitende Metallbehälter verwenden. Behälter nie auf eine
 nichtleitende Oberfläche wie Papier oder Pappe stellen,
 da der Erdschluss dadurch unterbrochen wird.
- Materialzufuhrbehälter: Gemäß den örtlichen Vorschriften erden




Abb. 1


Luftleitung

▲ WARNUNG

In der Anlage ist ein Lufthahn (B) mit Entlastungsbohrung erforderlich, um zwischen diesem Ventil und der Pumpe eingeschlossene Luft abzulassen. Eingeschlossene Luft kann zu unerwartetem Anlaufen der Pumpe führen, was schwere Verletzungen zur Folge haben könnte, einschließlich Spritzem in die Augen oder auf die Haut, Verletzungen durch bewegliche Teile oder Vergiftung durch gefährliche Materialien. Siehe Abb. 2.

- Luftleitung wie in Abb. 2 gezeigt befestigen. Diese Zubehörteile an der Wand oder an einer Halterung befestigen. Sicherstellen, daß die Luftzuleitung zu den Zubehörteilen elektrisch leitend ist.
 - Zur Steuerung des Materialdrucks einen Luftregler (C) mit Anzeige einbauen. Der Material-Ausgangsdruck ist der gleiche wie die Einstellung des Luftreglers.

- b. Einen Lufthahn (B) mit Entlastungsbohrung in Pumpennähe einbauen und zum Ablassen eingeschlossener Luft verwenden. Siehe die nebenstehende WARNUNG. Einen weiteren Kugelhahn (E) vor allen anderen Zubehörteilen in die Luftleitung einbauen und diesen bei Reinigung und Reparaturen verwenden.
- Der Luftfilter (F) entfernt schädlichen Schmutz und Feuchtigkeit aus der Versorgungsdruckluft.
- Einen elektrisch leitenden, biegsamen Luftschlauch
 (A) zwischen die Zubehörteile und den 1/2" NPT(i)
 Lufteinlaß (N) an der Pumpe einbauen. Siehe Abb. 2.
 Luftschlauch mit mindestens 13 mm (1/2") Innendurchmesser verwenden.
- Luftschnellkupplung (D) an das Ende des Luftschlauches (A) anschließen; Kupplungsöffnung muß groß genug sein, um den Luftfluß nicht zu behindern, da dies die Pumpenleistung beeinträchtigen würde. Passenden Nippel satt in den Lufteinlaß der Pumpe einschrauben. Kupplung (D) erst bei Inbetriebnahme der Pumpe mit dem Nippel verbinden.



Installation ferngesteuerter Luftleitungen

- Siehe Teilezeichnungen. Luftleitung wie in den vorhergehenden Schritten an der Pumpe anschließen.
- Einen Schlauch mit 6 mm (1/4") Außendurchmesser an den Drucksteckern (14) am Luftmotor der Pumpe anschließen.

HINWEIS: Durch Auswechseln der Druckstecker können Fittinge anderer Größe oder anderer Art verwendet werden. Die neuen Fittinge müssen ein 1/8" NPT-Gewinde besitzen.

 Die restlichen Enden der Rohre an ein externes Luftsignal anschließen, wie z.B. den Graco Cycleflo-Regler (Teile-Nr. 195264) oder den Graco Cycleflo II Regler (Teile-Nr. 195265).

Halterungen

▲ VORSICHT

Die Pumpenabluft kann Schmutzstoffe enthalten. An einen abgelegenen Ort führen, wenn diese Schmutzstoffe die Materialversorgung beeinträchtigen könnten. Siehe **Abluftführung** auf Seite 10.

- Sicherstellen, daß die Aufstellfläche das Gewicht der Pumpe, der Schläuche und Zubehörteile sowie die bei Betrieb entstehende Belastung tragen kann.
- Bei allen Montagen sicherstellen, daß die Pumpe unmittelbar an die Befestigungsfläche angeschraubt ist.
- Zur Erleichterung von Betrieb und Wartung die Pumpe so montieren, daß die Abdeckung des Luftventils (2), die Lufteinlaß- sowie die Materialeinlaß- und -auslaßanschlüsse leicht zugänglich sind.
- Es ist ein Gummifuß-Rüstsatz 236452 verfügbar, um Geräusche und Vibrationen während des Betriebs zu vermindern.

Material-Saugleitung

- Der Materialeinlaß (R) der Pumpe besitzt einen 50,8 mm großen Flanschanschluß. Siehe Abschnitt Flanschanschlüsse auf Seite 8.
- Liegt der Material-Zulaufdruck zur Pumpe bei über 25% des Betriebsüberdrucks am Auslaß, so schließen sich die Kugelventile nicht schnell genug, wodurch die Pumpe nicht effizient arbeitet.
- 3. Bei Material-Zulaufdrücken von über 0,1 MPa (1 bar) verkürzt sich die Lebensdauer der Membranen.
- 4. Siehe **Technische Daten** auf Seite 31 für die maximale Saughöhe (naß und trocken).

Material-Auslaßleitung

WARNUNG

Es ist ein Druckentlastungsventil (J) erforderlich, um den Druck im Schlauch im angeschlossenen Zustand zu entlasten. Dieses Ventil verringert die Gefahr schwerer Verletzungen beim Druckentlasten, einschließlich Spritzern in die Augen oder auf die Haut oder Vergiftung durch gefährliche Materialien. Das Ventil in der Nähe der Materialauslaßöffnung an der Pumpe einbauen. Siehe Abb. 2.

- Der Materialauslaß (S) der Pumpe besitzt einen 50,8 mm großen Flanschanschluß. Siehe Abschnitt Flanschanschlüsse auf Seite 8.
- In der N\u00e4he der Material-Ausla\u00dB\u00f6ffnung ein Materialabla\u00dBventil (J) einbauen. Siehe WARNUNG oben.
- 3. In die Materialauslaßleitung ein Startventil (K) einbauen.

Flanschanschlüsse


Die Materialein- und -auslaßöffnungen sind 50,8 mm Flansche für normale Rohre der 68 kg Klasse. Ein Plastikrohr mit einem 50,8 mm-Flansch wie folgend beschrieben an die Pumpe anschließen. Dazu benötigte Materialien:

- Drehmomentschlüssel
- Rollgabelschlüssel
- eine PTFEdichtung mit 152 mm (6") Durchmesser und 3,2 mm Stärke mit vier Bohrungen mit je 19 mm (0,75") Durchmesser auf einer 120 mm (4,75") großen Scheibe und einem Zentrum mit 56 mm (2,2") Durchmesser
- Vier 16 x 76 mm große Schrauben
- Vier 16 mm große Federringe

- Acht 16 mm große Unterlegscheiben
- Vier 16 mm große Muttern.
- Eine flache Scheibe (E) auf jede Schraube (C) geben. Siehe Abb. 3.
- 2. Löcher in der Dichtung (B) und dem Rohrflansch (A) mit den Löchern im Pumpenauslaßflansch (S) ausrichten.
- 3. Die Gewinde der vier Schrauben schmieren. Die Schrauben durch die Öffnungen führen und mit den Scheiben (E), Sicherungsscheiben (D) und Muttern (F) befestigen.
- Die Muttern mit einem Schlüssel festhalten. Siehe Anzugssequenz in Abb. 3. Schrauben mit einem Drehmoment von 27-41 N.m anziehen. Das Drehmoment nicht überschreiten.
- 5. Vorgang am Pumpeneinlaßflansch (R) wiederholen.

ANZUGSSEQUENZ DER SCHRAUBEN 1





Nicht zu fest anziehen.

04615B

Veränderung der Ausrichtung von Materialeinlaß und -auslaß


Bei Lieferung der Pumpe zeigen Materialeinlaß (R) und -auslaß (S) in die gleiche Richtung. Siehe Abb. 4. Zur Veränderung der Ausrichtung von Einlaß und/oder Auslaß:

- Die Schrauben (106 und 112) lösen, mit denen das Einlaßrohr (102) und/oder Auslaßrohr (103) am Pumpengehäuse (101) befestigt ist.
- Das Rohr umdrehen und wieder anbringen. Die Schrauben einsetzen und mit einem Drehmoment von 9–10 N.m anziehen.

LEGENDE

- N Lufteinlaßöfnung von 1/2" NPT(I)
- P Schalldämpfer; Abluftöffnung hat 3/4" NPT(I)
- R 50,8 mm Materialeinlaßflansch
- S 50,8 mm Materialauslaßflansch
- 101 Deckel
- 102 Materialeinlaßverteiler
- 103 Materialauslaßverteiler
- 106 Auslaßverteilerschrauben (oben)
- 112 Einlaßverteilerschrauben (unten)

Mit einem Drehmoment von 9–10 N.m anziehen.



Material-Überdruckventil

A VORSICHT


Bei manchen Anlagen kann der Einbau eines Überdruckventils an der Pumpen-Druckseite erforderlich sein, um einen Überdruck und ein Reißen der Pumpe oder des Schlauchs zu vermeiden. Siehe Abb. 5.

Durch Volumenausdehnung auf Grund von Erwärmung des Materials in der Auslaßleitung kann ein Überdruck entstehen. Dies kann bei Verwendung langer Materialleitungen auftreten, die Sonnenlicht oder Umgebungswärme ausgesetzt sind, oder wenn aus einem kalten in einen warmen Bereich gepumpt wird (z.B. aus einem unterirdischen Tank).

Überdruck kann auch dann auftreten, wenn die Husky-Pumpe zur Förderung von Material zu einer Kolbenpumpe verwendet wird und sich das Einlaßventil der Kolbenpumpe nicht schließt, so daß sich Material in der Auslaßleitung staut.

LEGENDE

- R 50,8 mm Materialeinlaßflansch
- S 50,8 mm Materialauslaßflansch
- V Überdruckventil
 - Teile-Nr. 110134 (Aluminium)
 - Teile-Nr. 112119 (Edelstahl)
- 1 Ventil zwischen Materialeinlaß- und -auslaßöffnung einbauen.
- Material-Einlaßleitung hier anschließen.
 - 3 Material-Auslaßleitung hier anschließen.



Δhh 5

Abluftführung

WARNUNG



BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR



Die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich GEFAHR DURCH GIFTIGE **MATERIALIEN** und **BRAND-ODER EXPLOSIONSGEFAHR** auf Seite 3 vor Betrieb dieser Pumpe unbedingt lesen und beachten.

Sicherstellen, daß die Anlage für die jeweilige Einrichtung richtig belüftet ist. Die Abluft muß beim Pumpen von flammbaren oder gefährlichen Materialien an einen sicheren Ort geführt werden, fern von Menschen, Tieren, Bereichen, in denen Lebensmittel verwendet werden, und allen Zündquellen.

Bei Membranriß wird das gepumpte Material mit der Luft abgeleitet. Ans Ende der Abluftleitung einen geeigneten Behälter stellen, um das Material aufzufangen. Siehe Abb. 6.

Der Druckluftanschluß ist 3/4" NPT(I). Anschluß nicht verkleinern. Eine zu starke Drosselung der Druckluft kann zu unregelmäßigem Betrieb der Pumpe führen.

Herstellung einer Fernabluftleitung:

- Den Schalldämpfer (P) aus der Abluftöffnung in der Pumpe ausbauen.
- Einen elektrisch leitenden Luftschlauch (T) anschließen und den Schalldämpfer (P) mit dem anderen Ende des Schlauchs verbinden. Der Abluftschlauch muß einen Innendurchmesser von mindestens 19 mm (3/4") haben. Wenn ein Schlauch benötigt wird, der länger als 4,57 m ist, muß der Durchmesser größer sein. Scharfe Krümmungen und Knicke im Schlauch vermeiden. Siehe Abb. 6.
- Einen Behälter (U) an das Ende der Luftleitung stellen, um im Fall eines Membranenrisses Material aufzufangen.




Abb. 6

04617

Betrieb

Druck entlasten

WARNUNG

GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTES GERÄT

Dieses Gerät bleibt solange druckbeaufschlagt, bis der Druck manuell entlastet wird. Zur Verringerung der Gefahr schwerer Verletzungen durch druckbeaufschlagtes Material, versehentliches Spritzen aus der Pistole oder Verspritzen von Material sind diese Schritte immer dann auszuführen, wenn:

- zum Druckentlasten angewiesen wird,
- · der Pumpenbetrieb eingestellt wird,
- ein Gerät in der Anlage geprüft, gereinigt oder gewartet wird,
- Materialdüsen eingebaut oder gereinigt werden.
- Die Luftzufuhr zur Pumpe abschalten.
- Das Entlastungsventil, sofern verwendet, öffnen.
- Das Materialablaßventil öffnen, um den Materialdruck vollständig zu entlasten. Einen Behälter zum Auffangen des abgelassenen Materials bereithalten.

Pumpe vor der ersten Anwendung ausspülen

Die Pumpe wurde im Werk mit Wasser getestet. Wenn das Wasser die zu pumpende Flüssigkeit verunreinigen könnte, sollte die Pumpe gründlich mit einem verträglichen Lösungsmittel ausgespült werden. Die Schritte im Abschnitt **Starten und Einstellen der Pumpe** ausführen.

Starten und Einstellen der Pumpe

A WARNUNG



GEFAHR DURCH GIFTIGE MATERIALIEN

Gefährliche Materialen oder giftige Dämpfe können bei Spritzern in die Augen oder auf die Haut, Einatmen oder Verschlucken zu

schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Eine druckbeaufschlagte Pumpe nicht heben. Sollte sie fallen, so kann der materialhaltige Bereich reißen. Vor dem Anheben einer Pumpe stets die **Druckentlastung** (oben) ausführen.

- Sicherstellen, daß die Pumpe richtig geerdet ist. Siehe Abschnitt Erdung auf Seite 5.
- Alle Anschlüsse prüfen, um sicherzustellen, daß sie fest sitzen. An allen Außengewinden stets eine verträgliche Gewindedichtungsmasse auftragen. Die Anschlüsse an Materialeinlaß und -auslaß gut festziehen.
- Die Saugleitung (sofern verwendet) in das zu pumpende Medium eintauchen.

HINWEIS: Liegt der Zulaufdruck zur Pumpe über 25% des Betriebsdrucks am Auslaß, so schließen sich die Kugelventile nicht schnell genug, wodurch die Pumpe nicht die volle Leistung bringt.

- Das Ende des Materialschlauchs (L) in einen geeigneten Behälter geben.
- 5. Das Druckentlastungsventil (J) schließen. Siehe Abb. 2.
- Bei geschlossenem Druckluftregler (C) alle entlüftbaren Hauptluftventile (B, E) öffnen.
- Hat der Materialschlauch eine Entlastungsvorrichtung, so ist diese während der Ausführung des nächsten Schrittes offen zu halten.
- 8. Den Luftregler (C) langsam öffnen, bis die Pumpe zu laufen beginnt. Die Pumpe langsam laufen lassen, bis die Leitungen vollständig entlüftet sind und Pumpe und Leitungen gefüllt sind.

Beim Spülen die Pumpe lang genug laufenlassen, um Pumpe und Schläuche gründlich zu reinigen. Den Luftregler schließen. Die Saugleitung aus dem Lösungsmittel nehmen und in die zu pumpende Flüssigkeit legen.

Betrieb

Betrieb der ferngesteuerten Pumpen

- 1. Abb. 2 und Teilezeichnungen. Führen Sie die Schritte 1 bis 7 des Abschnitts Starten und Einstellen der Pumpe aus.
- Den Luftregler (C) öffnen.

WARNUNG

Die Pumpe kann einen Doppelhub ausführen, bevor das externe Signal angelegt wird. Dabei kann es zu Verletzungen kommen. Wenn die Pumpe arbeitet, sollte mit den folgenden Schritten gewartet werden, bis der Doppelhub abgeschlossen ist.

Die Pumpe arbeitet, wenn der Luftdruck abwechselnd zu den Drucksteckern (14) zugeführt und wieder abgelassen

HINWEIS: Wenn Luftdruck über längere Zeit hinweg zum Luftmotor zugeführt wird und die Pumpe nicht läuft, kann dies die Lebensdauer der Membranen verkürzen. Dies kann durch Einsatz eines Dreiweg-Magnetventils verhindert werden, das die Druckluftzufuhr zum Luftmotor automatisch unterbricht, wenn der Dosierzyklus abgeschlossen ist.

Abschalten der Pumpe

WARNUNG

Um die Gefahr schwerer Verletzungen beim Druckentlasten zu verringern, stets die Anleitungen im Abschnitt Druckentlastung, links, befolgen.

Am Ende des Arbeitstags den Druck entlasten.

Wartung

Schmierung

Das Luftventil ist für den ungeschmierten Betrieb konstruiert. Wird jedoch Schmierung gewünscht, alle 500 Betriebsstunden (oder monatlich) den Schlauch von der Lufteinlaßöffnung an der Pumpe abnehmen und zwei Tropfen Maschinenöl in den Lufteinlaß geben.

VORSICHT

Die Pumpe nicht zu stark schmieren. Öl wird durch den Schalldämpfer abgegeben und könnte den Materialvorrat oder andere Geräte verunreinigen. Übermäßige Schmierung kann außerdem zu Funktionsstörungen der Pumpe führen.

Spülen und Lagerung

WARNUNG

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, stets die Schritte im Abschnitt **Druckentlastung** auf Seite 11 ausführen, wenn zum Druckentlasten aufgefordert wird.

Pumpe oft genug spülen, damit das verwendete Material nicht antrocknen oder einfrieren und dadurch die Pumpe beschädigen kann. Zum Spülen Lösemittel verwenden, das mit dem gepumpten Material und den benetzten Teilen des Systems verträglich ist. Materialhersteller oder Lieferant nach empfohlenen Spülmitteln und Spülintervallen fragen.

Die Pumpe vor Stillegung über einen längeren Zeitraum spülen und den Druck entlasten.

Festziehen von Gewindeanschlüssen

Vor jedem Betrieb alle Schläuche auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen und bei Bedarf auswechseln. Sicherstellen, daß alle Gewindeanschlüsse fest angezogen und dicht sind. Alle Gewindeanschlüsse mindestens alle zwei Monate überprüfen und nachziehen. Zuerst die Schrauben der Materialdeckel, dann die Verteilerschrauben nachziehen.

Die empfohlene Häufigkeit zum Nachziehen der Schrauben hängt von der Verwendung der Pumpe ab; als allgemeine Richtlinie gilt, daß alle Schrauben und Bolzen alle zwei Monate nachgezogen werden sollten.

Vorsorge-Wartungsplan

Erstellen Sie auf Basis der Betriebsdauer der Pumpe einen Wartungsplan. Dies ist besonders wichtig zur Vermeidung von Auslaufen oder Lecks aufgrund von Membranenriss.

Fehlersuche

▲ WARNUNG

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, stets die Schritte im Abschnitt **Druckentlastung** auf Seite 11 ausführen, wenn zum Druckentlasten aufgefordert wird.

- 1. Vor Prüfen oder Warten des Geräts den Druck entlasten.
- Vor dem Zerlegen der Pumpe alle möglichen Fehler und ihre Ursachen prüfen.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Pumpe läuft im Stillstand oder hält im Stillstand nicht den Druck.	Verschleiß an Ventilkugeln (301), Ventilsitzen (201) oder O-Ringen (202).	Austauschen. Siehe Seite 18.
Pumpe läuft nicht oder läuft einmal und bleibt stehen.	Luftventil sitzt fest oder ist verschmutzt.	Luftventil zerlegen und reinigen. Siehe Seite 16–17. Luft filtern.
	Prüfen, ob Ventilkugel (301) stark verschlissen ist oder im Ventilsitz (201) oder Verteilerrohr (102 oder 103) fest- sitzt.	Kugel und Sitz austauschen. Siehe Seite 18.
	Prüfen, ob Ventilkugel (301) aufgrund von Überdruck im Sitz (201) festsitzt.	Überdruckventil einbauen (siehe Seite 9).
	Auslaßventil verstopft.	Druck entlasten und Ventil säubern.
Pumpe arbeitet unregelmäßig.	Verstopfte Saugleitung.	Überprüfen; säubern.
	Klebrige oder undichte Kugeln (301).	Säubern oder austauschen. Siehe Seite 18.
	Membrane gerissen.	Austauschen. Siehe Seite 19–21.
	Verstopfte Abluftleitung.	Verstopfung entfernen.
Luftblasen in der Flüssigkeit.	Saugleitung ist lose.	Festziehen.
	Membrane gerissen.	Austauschen. Siehe Seite 19–21.
	Einlaßverteiler (102) lose, Dichtung zwischen Verteiler und Sitz (201) schadhaft oder O-Ringe (202) schad- haft.	Schrauben an Sammelrohr (112) fest- ziehen bzw. Sitze (201) oder O-Ringe (202) austauschen. Siehe Seite 18.
	Materialseitige Membranplatte (105) locker.	Anziehen oder austauschen. Siehe Seite 19–21.

Fehlersuche

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Flüssigkeit in Abluft.	Membrane gerissen.	Austauschen. Siehe Seite 19–21.
	Materialseitige Membranplatte (105) locker.	Anziehen oder austauschen. Siehe Seite 19–21.
Pumpe gibt im Stillstand zuviel Luft ab.	Luftventilkopf (7), O-Ring (6), Platte (8), Schaltventil (18), Packungen (10) oder O-Ringe der Führungsstifte (17) verschlissen.	Überprüfen, austauschen. Siehe Seite 16–17.
	Wellendichtungen (402) verschlissen.	Austauschen. Siehe Seite 19–21.
Luft tritt aus.	Abdeckung des Luftventils (2) oder Schrauben an der Luftventilabdeckung (3) sind lose.	Schrauben festziehen. Siehe Seite 17.
	Luftventildichtung (4) oder Dichtung an der Luftventilabdeckung (22) ist schadhaft.	Überprüfen, austauschen. Siehe Seite 16–17, 22–23.
	Schrauben an Luftventilabdeckung (25) sind lose.	Schrauben festziehen. Siehe Seite 22–23.
Pumpe läßt aus den Kugelventilen Material austreten.	Verteiler (102, 103) lose, Dichtung zwischen Verteiler und Sitz (201) schadhaft oder O-Ringe (202) schad- haft.	Schrauben an Verteilerrohr (106 und 112) festziehen bzw. Sitze (201) oder O-Ringe (202) austauschen. Siehe Seite 18.

Reparatur des Luftventils

Erforderliche Werkzeuge

- Drehmomentschlüssel
- Torx Schraubenzieher (T20) oder 7 mm Steckschlüssel
- Nadelzange
- O-Ring-Haken
- Lithiumfett

HINWEIS: Es ist ein Luftventil-Reparatursatz 236273 verfügbar. Siehe Seite 28. Die im Satz enthaltenen Teile sind mit einem Symbol gekennzeichnet, z.B. (4†). Für ein optimales Ergebnis alle neuen Teile im Reparatursatz

verwenden.


Ausbau

▲ WARNUNG

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, stets die Schritte im Abschnitt **Druckentlastung** auf Seite 11 ausführen, wenn zum Druckentlasten aufgefordert wird.

- 1. Den Druck entlasten.
- Mit einem Torx-Schraubenzieher (T20) oder einem 7 mm-Steckschlüssel die sechs Schrauben (3), die Luftventilabdeckung (2) und die Dichtung (4) abschrauben. Siehe Abb. 7.
- Den Mitnehmer (5) in die zentrale Stellung bringen und aus dem Hohlraum ziehen. Den Ventilkopf (7) und O-Ring (6) aus dem Mitnehmer ausbauen. Mit einer Nadelzange das Schaltventil (18) gerade nach oben und aus der Kammer ziehen. Siehe Abb. 8.
- Die beiden Stellmotorkolben (11) aus den Lagern (12) ziehen. Die Packungen (10) von den Kolben abziehen. Die Führungsstifte (16) aus den Lagern (15) ziehen. Die O-Ringe (17) von den Führungsstiften abziehen. Siehe Abb. 9.
- Die Ventilplatte (8) in eingebautem Zustand überprüfen. Ist sie schadhaft, mit einem Torx Schraubenzieher (T20) oder einem 7 mm-Steckschlüssel die drei Schrauben (3) entfernen. Die Ventilplatte (8) und Dichtung (9) ausbauen. Siehe Abb. 10.
- Die Lager (12, 15) im eingebauten Zustand überprüfen. Siehe Abb. 9. Die Lager sind konisch; wenn sie schadhaft sind, müssen sie von außen ausgebaut werden. Dies erfordert den Ausbau der materialbenetzten Teile. Siehe Seite 22.

 Alle Teile reinigen und auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen. Je nach Bedarf austauschen. Wieder einbauen, wie auf Seite 17 beschrieben.



Mit einem Drehmoment von 5,6–6,8 Nm anziehen.

Abb. 7 ______






Abb. 8





Einbau

- Wurden die Lager (12, 15) ausgebaut, neue einbauen wie auf Seite 22 beschrieben. Die materialhaltigen Teile wieder einbauen.
- Die Dichtung der Ventilplatte (9†) in die Nut unten im Ventilhohlraum einlegen. Die gerundete Seite der Dichtung *muß nach unten* in die Nut weisen. Siehe Abb. 10.
- Die Ventilplatte (8) in die Kammer einbauen. Die Platte ist umkehrbar, so daß jede Seite nach oben zeigen kann. Die drei Schrauben (3) mit einem Torx Schraubenzieher (T20) oder einem 7 mm-Steckschlüssel eindrehen. Festziehen, bis die Schrauben am Gehäuse anstoßen. Siehe Abb. 10.
- An jedem Führungsstift (16) einen O-Ring (17†) einbauen. Die Stifte und O-Ringe fetten. Die Stifte mit dem schmalen Ende voran in die Lager (15) einschieben. Siehe Abb. 9.
- An jedem Stellmotorkolben (11) eine Packung (10†) einbauen, so daß die Lippen der Packungen zum schmalen Ende der Kolben weisen. Siehe Abb. 9.

- Die Packungen (10†) und Stellmotorkolben (11) fetten. Die Stellmotorkolben mit dem *dicken* Ende voran in die Lager (12) einschieben. Das schmale Ende des Kolbens frei lassen. Siehe Abb. 9.
- Die Unterseite des Schaltventils (18†) fetten und so einbauen, daß dessen Zungen in die Nuten an den Enden der Führungsstifte (16) einrasten. Siehe Abb. 8.
- Den O-Ring (6†) fetten und in den Ventilkopf (7†) einbauen. Den Ventilkopf auf den Mitnehmer (5) drücken. Die Unterseite des Ventilkopfs fetten. Siehe Abb. 8.
- Den Mitnehmer (5) so einbauen, daß dessen Zungen in die Nuten am schmalen Ende der Stellmotorkolben (11) einrasten. Siehe Abb. 8.
- Die Ventildichtung (4†) und Abdeckung (2) mit den sechs Öffnungen im Mittelgehäuse (1) ausrichten. Mit einem Torx Schraubenzieher (T20) oder einem 7 mm-Steckschlüssel mit sechs Schrauben (3) befestigen. Mit einem Drehmoment von 5,6–6,8 Nm anziehen. Siehe Abb. 7.

Reparatur des Kugelventils

Erforderliche Werkzeuge

- Drehmomentschlüssel
- 10 mm-Steckschlüssel
- O-Ring-Haken

Ausbau

HINWEIS: Es ist ein Reparatursatz für materialbenetzte Teile verfügbar. Siehe Seite 25 zur Bestellung des richtigen Satzes für die Pumpe. Die im Satz enthaltenen Teile sind mit einem Sternchen gekennzeichnet, z.B. (201*). Um das beste Resultat zu erzielen, alle neuen Teile im Reparatursatz verwenden.

HINWEIS: Um sicherzustellen, daß die Kugeln (301) richtig sitzen, die Sitze (201) bei Austausch der Kugeln stets mit austauschen.

WARNUNG

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, stets die Schritte im Abschnitt Druckentlastung auf Seite 11 ausführen, wenn zum Druckentlasten aufgefordert wird.

- Druck entlasten. Alle Schläuche abziehen.
- Die Pumpe von der Halterung abnehmen.
- Mit einem 10 mm-Steckschlüssel die vier Schrauben (106) lösen, mit denen das Auslaß-Verteilerrohr (103) an dem Deckel (101) befestigt ist. Siehe Abb. 11.
- Die Sitze (201), Kugeln (301) und O-Ringe (202) aus dem Verteilerrohr ausbauen.

HINWEIS: Manche Modelle haben keine O-Ringe (202).

Die Pumpe umdrehen und die Schrauben (112) und das Einlaß-Verteilerrohr (102) ausbauen. Die Sitze (201), Kugeln (301) und O-Ringe (202) aus den Materialabdeckungen (101) ausbauen.


Einbau

- Alle Teile reinigen und auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen. Je nach Notwendigkeit Teile austauschen.
- Im umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und dabei alle Anmerkungen in Abb. 11 beachten. Sicherstellen, daß die Kugelventile genauso zusammengebaut sind, wie gezeigt. Die Pfeile (A) auf den Materialabdeckungen (101) müssen zum Auslaß-Verteilerrohr (103) zeigen.

1 Mit 89–10 Nm festziehen.

Pfeil (A) muß zum Auslaßverteiler (103) zeigen.

3 Bei manchen Modellen nicht vorhanden.



Reparatur der Membran

Erforderliche Werkzeuge

- Drehmomentschlüssel
- 13 mm-Steckschlüssel
- Rollgabelschlüssel
- 19 mm-Steckschlüssel
- O-Ring-Haken
- Lithiumfett


Ausbau

HINWEIS: Es ist ein Reparatursatz für materialbenetzte Teile verfügbar. Siehe Seite 25 zur Bestellung des richtigen Satzes für die Pumpe. Die im Satz enthaltenen Teile sind mit einem Sternchen gekennzeichnet, z.B. (401*). Um das beste Resultat zu erzielen, alle neuen Teile im Reparatursatz verwenden.

WARNUNG

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, stets die Schritte im Abschnitt Druckentlastung auf Seite 11 ausführen, wenn zum Druckentlasten aufgefordert wird.

- 1. Den Druck entlasten.
- 2. Die Verteiler ausbauen und die Kugelventile zerlegen, wie auf Seite 18 beschrieben.
- 3. Mit einem 13 mm-Steckschlüssel die Schrauben (107 und 108) lösen, mit denen die Deckel (101) an den Luftdeckel (23) befestigt sind. Die Deckel (101) von der Pumpe abnehmen. Siehe Abb. 12.



04620B Abb. 12


Eine äußere Platte (105) von der Membranwelle (24) abschrauben. Eine Membrane (401) und die innere Platte (104) abnehmen. Siehe Abb. 13.

HINWEIS: PTFE-Modelle (403) haben zusätzlich eine Stützmembrane (401) aus Hytrel.

- Die andere Membran-Baugruppe und die Membranwelle (24) aus dem zentralen Gehäuse (1) ziehen. Die Schlüsselflächen der Welle mit einem 19-mm-Schlüssel festhalten und die äußere Platte (105) von der Welle abschrauben. Die andere Membran-Baugruppe zerlegen.
- Die Membranwelle (24) auf Verschleiß oder Schleifspuren prüfen. Ist sie schadhaft, die Lager (19) in eingebautem Zustand überprüfen. Sind die Lager schadhaft, siehe Seite 22.
- Mit einem O-Ring-Haken ins zentrale Gehäuse (1) fassen und in die Packungen (402) einhaken, dann diese aus dem Gehäuse ziehen. Dies kann bei eingebauten Lagern (19) erfolgen.
- Alle Teile reinigen und auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen. Je nach Notwendigkeit Teile austauschen.

Wiedereinbau

- Die Wellenpackungen (402*) einfetten und so einbauen, daß die Lippen aus dem Gehäuse (1) heraus weisen. Siehe Abb. 13.
- Die Membranwelle (24) der Länge nach und an den Enden fetten und durch das Gehäuse (1) schieben.
- Die inneren Membranplatten (104), Membranen (401*), PTFEmembranen (403*, wenn vorhanden) und äußeren Membranplatte (105) genauso einbauen, wie in Abb. 13 gezeigt. Diese Teile *müssen* richtig eingebaut sein.
- Mittelfestes (blaues) Loctite® oder ein ähnliches Mittel auf das Gewinde der flüssigkeitsseitigen Platten (105) auftragen. Eine der äußeren Platten (105) mit einem Schraubenschlüssel halten und die äußere Platte mit einem Drehmoment von 27 bis 34 N.m bei max. 100 U/Min. anziehen. Nicht zu fest andrehen.
- 5. Die Materialdeckel (101) und das zentrale Gehäuse (1) so ausrichten, daß die Pfeile (A) auf den Deckeln in die gleiche Richtung zeigen wie das Luftventil (B). Die Deckel mit den Schrauben (107 und 108) fingerfest anziehen. Die längeren Schrauben (108) in die Öffnungen oben und unten an den Deckeln einschrauben. Siehe Abb. 12.
- 6. Zunächst die längeren Schrauben (108) mit einem 13 mm-Steckschlüssel entgegengesetzt und gleichmäßig mit 21–25 N.m anziehen. Dann die kürzeren Schrauben (107) mit dem richtigen Drehmoment
- Die Kugelventile und Verteiler wieder wie auf Seite 18 beschrieben zusammenbauen.



Schnittansicht mit eingebauten Membranen

Schnittansicht mit ausgebauten Membranen




Abb. 13 04621B

Ausbau von Lager und Luftdichtung

Erforderliche Werkzeuge

- Drehmomentschlüssel
- 10 mm-Steckschlüssel
- Lagerabzieher
- O-Ring-Haken
- Presse oder Holzhammer und Klotz

Ausbau

HINWEIS: Unbeschädigte Lager nicht ausbauen.

WARNUNG

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, stets die Schritte im Abschnitt Druckentlastung auf Seite 11 ausführen, wenn zum Druckentlasten aufgefordert wird.

- 1. Den Druck entlasten.
- Die Verteiler ausbauen und die Kugelventile zerlegen, wie auf Seite 18 beschrieben.
- Die Materialdeckel und Membran-Baugruppen ausbauen, wie auf Seite 19 beschrieben.

HINWEIS: Falls Sie nur das Membranwellenlager (19) ausbauen, so lassen Sie Schritt 22 aus.

- Das Luftventil ausbauen, wie auf Seite 16 beschrieben.
- Mit einem 10 mm-Steckschlüssel die Schrauben (25) lösen, mit denen die Luftdeckel (23) am zentralen Gehäuse (1) befestigt sind. Siehe Abb. 14.
- Die Dichtungen vom Luftdeckel (22) entfernen. Die Dichtungen stets durch neue ersetzen.

- Mit einem Lagerabzieher die Membranwellenlager (19), Luftventillager (12) oder Führungsstiftlager (15) abziehen. Unbeschädigte Lager nicht ausbauen.
- 8. Ist das Membranwellenlager (19) ausgebaut, mit einem O-Ring-Haken ins zentrale Gehäuse (1) fassen und in die Packungen (402) einhaken, dann diese aus dem Gehäuse ziehen. Die Packungen inspizieren. Siehe Abb. 13.

Einbau

- Die Wellenpackungen (402*), sofern ausgebaut, so einbauen, daß die Lippen nach außen aus dem Gehäuse zeigen (1).
- Die Lager (19, 12 und 15) sind konisch und lassen sich nur in eine Richtung einbauen. Die Lager mit dem spitzen Ende voran ins zentrale Gehäuse (1) schieben. Mit einer Presse oder einem Holzhammer und Klotz das Lager bündig zur Oberfläche des zentralen Gehäuses einpressen.
- 3. Die Luftventile wieder einbauen, wie auf Seite 17 beschrieben.
- 4. Die neue Dichtung der Luftdeckel (22) so ausrichten, daß der aus dem zentralen Gehäuse (1) hervorstehende Führungsstift (16) durch die richtige Öffnung (H) in der Dichtung paßt.
- 5. Die Luftdeckel (23) so ausrichten, daß der Führungsstift (16) in die mittlere (M) der drei kleinen Öffnungen in der Nähe des Abdeckungszentrums paßt. Die Schrauben (25) fingerfest eindrehen. Siehe Abb. 14. Mit einem 10 mm-Steckschlüssel die Schrauben entgegengesetzt und gleichmäßig mit einem Drehmoment von 15-17 N.m anziehen.
- Die Membran-Baugruppen und Flüssigkeitsabdeckungen einbauen, wie auf Seite 19 beschrieben.
- 7. Die Kugelventile und Verteiler wieder wie auf Seite 18 beschrieben zusammenbauen.




Abb. 14 ______

Pumpentabelle

Husky 2150 Pumpen aus Polypropylen und Kynar, Serie A

Die Modell-Nr. ist auf dem Serienschild der Pumpe angegeben. Zur Bestimmung der Modell-Nr. der Pumpe aus der folgenden Tabelle von links nach rechts die sechs Stellen wählen, die Ihre Pumpe bezeichnen. Die erste Stelle ist stets **D** und bedeutet Husky-Membranenpumpen. Die übrigen fünf Stellen bezeichnen die zur Konstruktion verwendeten Materialien. Eine Pumpe mit einem Husky 2150 Aluminiumluftmotor, benetzten Teilen aus Polypropylen, Sitzen aus Polypropylen, Kugeln aus PTFE, und Membranen aus PTFE wäre z.B. das Modell **D F 2 9 1 1**. Zum Bestellen von Ersatzteilen siehe Teileliste auf Seite 28 und 29. Die Ziffern in der Tabelle beziehen sich **nicht** auf die Referenznummern in den Teilebezeichnungen und den Teilelisten.

Membranpumpe	Druckluftmotor	Benetzte Teile	-	Sitze	Kugeln	Membranen
232504*	Aluminium	Polypropylen	_	Polypropylen	PTFE	Viton®
D (bei allen Pumpen)	F Aluminium (Standard)	1 (nicht verwendet)	_	1 (nicht verwendet)	1 (PTFE)	1 (PTFE)
	G Aluminium (ferngesteuert)	2 (Polypropylen)	-	2 (nicht verwendet)	2 (Acetal)	2 (nicht verwendet)
	V Edelstahl (Standard)	3 (Aluminium; siehe Betriebs- anleitung 308368)	_	3 (316 Edelstahl)	3 (nicht verwendet)	3 (nicht verwendet)
	W Edelstahl (ferngesteuert)	4 (Edelstahl; siehe Betriebs- anleitung 308368)	_	4 (17–4 Edelstahl)	4 (440C Edelstahl)	4 (nicht verwendet)
		5 (Kynar®)	-	5 (Hytrel®)	5 (Hytrel®)	5 (Hytrel®)
			_	6 (Santoprene®)	6 (Santoprene®)	6 (Santoprene®)
			-	7 (Buna-N)	7 (Buna-N)	7 (Buna-N)
			-	8 (Viton®)	8 (Viton®)	8 (Viton®)
			-	9 (Polypropylen)		
			-	A (Kynar®)		
			-	G (Geolast®)	G (Geolast®)	G (Geolast®)

* 232504, Polypropylenpumpe 2150, Serie C

Das Model 232504 ist eine Polypropylenpumpe 2150 unter privatem Label. Diese Pumpe gleicht dem Modell Nr. DF2918 mit Ausnahme des Labels und folgender Positionen:

Nr. 10 und Nr. 402 sind die U-Dichtung 115666, Viton

Nr. 17 ist der O-Ring 168518, Viton

Verwenden Sie Nr. 243492 als Luftventil-Reparatursatz

246452, Edelstahl-Umbausatz für Luftmotor

Für den Umbau eines Aluminium-Luftmotors auf einen Edelstahl-Luftmotor ist der Satz 246452 mit der beiliegenden Betriebsanleitung 309643 zu verwenden.

Reparatursatz-Tabelle

Husky 2150 Pumpen aus Polypropylen und Kynar, Serie A

Reparatursätze können separat bestellt werden. Zur Reparatur des Luftventils **Teile-Nr. 236273** bestellen (siehe Seite 28). Die im Luftventil-Reparatursatz enthaltenen Teile sind in der Teileliste mit einem Symbol gekennzeichnet, z.B. (4†).

Zur Reparatur der Pumpe aus der folgenden Tabelle von links nach rechts die sechs Stellen wählen, welche die Pumpe bezeichnen. Die erste Stelle ist stets **D**, die zweite stets **0** (Null) und die dritte stets **G**. Die übrigen drei Stellen bezeichnen die zur Konstruktion verwendeten Materialien. Im Satz enthaltene Teile sind in der Teileliste mit einem Sternchen gekennzeichnet, z.B. (201*). Hat die Pumpe z.B. Polyproylen-Sitze, PTFE-Kugeln und PTFE-Membranen, so ist Reparatursatz **D 0 G 9 1 1** zu bestellen. Müssen nur bestimmte Teile repariert werden (z.B. die Membranen), so ist für die Sitze und Kugeln die Ziffer 0 (Null) zu verwenden und der Reparatursatz **D 0 G 0 0 1** zu bestellen. Die Ziffern in der Tabelle beziehen sich **nicht** auf die Referenznummern in den Teilebezeichnungen und Teilelisten auf den Seiten 28 und 29.

Membranpumpe	Null	Konstruktions- materialien des Flüssigkeitsge- häuses	_	Sitze	Kugeln	Membranen
D (bei allen Pumpen)	0 (bei allen Pumpen)	G (Plastik)	_	0 Null	0 Null	0 Null
			-	1 (nicht verwendet)	1 (PTFE)	1 (PTFE)
			-	2 (nicht verwendet)	2 (Acetal)	2 (nicht verwendet)
			-	3 (316 Edelstahl)	3 (nicht verwendet)	3 (nicht verwendet)
			-	4 (17-4 Edelstahl)	4 (440C Edelstahl)	4 (nicht verwendet)
			-	5 (Hytrel®)	5 (Hytrel®)	5 (Hytrel®)
			_	6 (Santoprene®)	6 (Santoprene®)	6 (Santoprene®)
			_	7 (Buna-N)	7 (Buna-N)	7 (Buna-N)
			-	8 (Viton®)	8 (Viton®)	8 (Viton®)
			_	9 (Polypropylen)		
			-	A (Kynar®)		
			-	G (Geolast®)	G (Geolast®)	G (Geolast®)

Druckluftmotor-Teileliste (Pumpentabelle Spalte 2)


Ziffer	Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
F	1	188838	MITTELGEHÄUSE; Aluminium	1
	2	188854	LUFTVENTILDECKEL; Aluminium	1
	3	116344	SCHRAUBE, Sechskant; M5 x 0,8; 12 mm	9
	4†	188618	DICHTUNG	1
	5	188855	MITNEHMER; Aluminium	1
	6†	108730	O-RING; Nitril	1
	7†	188616	BLOCK, Luftventil; Acetal	1
	8	188615	PLATTE, Luftventil; Edelstahl	1
	9†	188617	DICHTUNG; Buna-N	1
	10†	112181	PACKUNG; Nitril	2
	11	188612	KOLBEN, Stellmotor; Acetal	2
	12	188613	LAGER, Kolben; Acetal	2
	13#	104765	ROHRSTOPFEN	2
	14#	115671	FITTING; männlich	2
	15	188611	LAGER, Stift; Acetal	2
	16	188610	STIFT; Edelstahl	2
	17†	157628	O-RING; Buna-N	2
	18†	188614	SCHALTVENTIL; Acetal	1
	19	188609	LAGER, Welle; Acetal	2
	20	116343	ERDUNGSSCHRAUBE	1
	22	188603	DICHTUNG	2
	23	189300	LUFTABDECKUNG; Aluminium	2
	24	189304	WELLE; Edelstahl	1
	25	115643	SCHRAUBE, M8 x 1,25; 25 mm	12

Ziffer	Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
G	Gleich	wie F, jedoch	mit folgenden Ausnahmen	
	1	195921	MITTELGEHÄUSE; freistehend; Aluminium	1
	23	195919	LUFTABDECKUNG; Fernsteuerung	2
V	Gleich	wie F, jedoch	mit folgenden Ausnahmen	
	1	15A734	MITTELGEHÄUSE; Edelstahl	1
	2	15A735	LUFTVENTILABDEK- KUNG; Edelstahl	1
	23	15A742	LUFTABDECKUNG; Edelstahl	2
W	Gleich	wie F, jedoch	mit folgenden Ausnahmen	
	1	15B835	MITTELGEHÄUSE; Edelstahl, freistehend	1
	2	15A735	LUFTVENTILAB- DECKUNG; Edelstahl	1
	23	15B796	LUFTDECKEL; freistehend; Edelstahl	2

Benetzte Teile (Pumpentabelle Spalte 3)

Ziffer	Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
2	101	189793	ABDECKUNG, Flüssig- keit; Polypropylen	2
	102	189787	EINLASSVERTEILER; Polypropylen	1
	103	189790	AUSLASSVERTEILER; Polypropylen	1
	104	189298	STAUSCHEIBE, luft- seitig; Aluminium	2
	105	189796	STÜTZSCHEIBE, Materialseite; Polypropylen	2
	106	112560	SCHRAUBE; 70 mm; Edelstahl	8
	107	112368	SCHRAUBE; M10 x 1,50; 60 mm; Edelstahl	16
	108	114181	SCHRAUBE; M10 x 1,50; 110 mm; Edelstahl	8
	110▲	188621	WARNSCHILDER, warnung	1
	111	102656	SCHALLDÄMPFER	1
	112	112559	SCHRAUBE; 40 mm; Edelstahl	8

ı	5	101	189795	DECKEL; Kynar	2
		102	189789	VERTEILER; Kynar	1
ı		103	189792	VERTEILER; Kynar	1
		104	189298	STAUSCHEIBE, luftseitig; Aluminium	2
Ī		105	189798	PLATTE; Kynar	2
		106	112560	SCHRAUBE; 70 mm; Edelstahl	8
		107	112368	SCHRAUBE; M10 x 1,50; 60 mm; Edelstahl	16
		108	114181	SCHRAUBE; M10 x 1,50; 110 mm; Edelstahl	8
		110 ^	188621	WARNSCHILDER, warnung	1
		111	102656	SCHALLDÄMPFER	1
		112	112559	SCHRAUBE; 40 mm; Edelstahl	8



- Diese Teile sind im Luftventil-Reparatursatz 236273 enthalten, der separat bestellt werden kann.
- Zusätzliche Gefahren- und Warnschilder, Aufkleber und Karten sind kostenlos erhältlich.
- Diese Teile sind nur im ferngesteuerten Luftmotor, DG----- und DV-----, enthalten.

Teileliste Sitze (Pumpentabelle Spalte 4)

Ziffer	Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
3	201*	189288	SITZ; 316 Edelstahl	4
	202*	112358	O-RING; PTFE	4
4	201*	189289	SITZ; 17-4 Edelstahl	4
	202*	112358	O-RING; PTFE	4
5	201*	189292	SITZ; Hytrel	4
	202	keine	Nicht verwendet	0
6	201*	189290	SITZ; Santoprene	4
	202*	112358	O-RING; PTFE	4
7	201*	15B267	SITZ; Buna-N	4
	202	keine	Nicht verwendet	0
8	201*	15B265	SITZ; Viton	4
	202	keine	Nicht verwendet	0
9	201*	189291	SITZ; Polypropylen	4
	202*	112358	O-RING; PTFE	4
А	201*	189745	SITZ; Kynar	4
	202*	112358	O-RING; PTFE	4
G	201*	194215	SITZ; Geolast	4
	202*	112358	O-RING; PTFE	4

Teileliste Kugeln (Pumpentabelle Spalte 5)


Ziffer	Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	301*	112359	KUGEL; PTFE	4
2	301*	112363	KUGEL; Acetal	4
4	301*	112360	KUGEL; 440C Edelstahl	4
5	301*	112745	KUGEL; Hytrel	4
6	301*	112361	KUGEL; Santoprene	4
7	301*	15B492	KUGEL; Buna-N	4
8	301*	15B491	KUGEL; Viton	4
G	301*	114753	KUGEL; Geolast	4

Teileliste Membranen (Pumpentabelle Spalte 6)

Ziffer	Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	401*	189296	MEMBRANE; Santoprene	2
	402*	112181	PACKUNG; Nitril	2
	403*	189294	MEMBRANE; PTFE	2
5	401*	189295	MEMBRANE; Hytrel	2
	402*	112181	PACKUNG; Nitril	2
6	401*	189296	MEMBRANE; Santoprene	2
	402*	112181	PACKUNG; Nitril	2
7	401*	15B313	MEMBRANE; Buna-N	2
	402*	112181	PACKUNG; Nitril	2
8	401*	15B502	MEMBRANE; Viton	2
	402*	112181	PACKUNG; Nitril	2
G	401*	194216	MEMBRANE; Geolast	2
	402*	112181	PACKUNG; Nitril	2


Abmessungen


VORDERANSICHT



SEITENANSICHT

VORLAGE DER MONTAGEBOHRUNGEN





7441A

Technische Daten

0,8 MPa (8 bar)
0,14 bis 0,8 MPa (1,4 bis 8 bar)
5 m ³ /Min.
3,90
5,48 m naß oder trocken
6,3 mm
90 dBa
103 dBa
85 dBa
50,8 mm-Flansch nach ANSI
50,8 mm-Flansch nach ANSI
Je nach Modell unterschiedlich. Siehe Seite 26–29
Aluminium, 302 und 316 Edelstahl, Polyester (Aufkleber)
22 kg
41 kg

Viton® und Hytrel® sind eingetragene Warenzeichen der Firma DuPont Co.


Geolast® und Santoprene® sind eingetragene Warenzeichen der Firma Monsanto.

Kynar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Atochem North America, Inc.

^{*} Lärmpegelmessung bei bodenmontierter Pumpe unter Verwendung von Gummifuß-Rüstsatz 236452. Schallpegelmessung nach ISO-Norm 9216.

Pumpenkennlinien

Beispiel zur Bestimmung von Luftverbrauch und Luftdruck der Pumpe bei einer bestimmten Materialförderleistung und Druckhöhe: Die Förderung von Material bei einer Leistung von 227 Litern (horizontale Skala) bei einem Materialdruck von 0,28 MPa (2,8 bar) (vertikale Skala) erfordert einen Luftverbrauch von ca 1,68 m³/Min. bei einem Eingangs-Luftdruck von 0,48 MPa (4,8 bar).



Bemerkung

Graco-Garantien

Graco-Standardgarantie für die Husky Pumpen

Graco garantiert, dass alle von Graco hergestellten Geräte, die diesen Namen tragen, zum Zeitpunkt des Verkaufes an einen Endverbraucher frei von Material- und Herstellungsmängeln sind. Mit Ausnahme einer speziellen, erweiterten oder eingeschränkten Garantie, die von Graco bekannt gegeben wurde, garantiert Graco für eine Dauer von fünf Jahren ab Kaufdatum die Reparatur oder den Austausch jedes Teiles, das von Graco als defekt anerkannt wird. Diese Garantie gilt nur dann, wenn das Gerät in Übereinstimmung mit den schriftlichen Graco-Empfehlungen installiert, betrieben und gewartet wurde.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf allgemeinen Verschleiß, Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verschleiß aufgrund fehlerhafter Installation, falscher Anwendung, Abrieb, Korrosion, inadequater oder falscher Wartung, Vernachlässigung, Unfall, Durchführung unerlaubter Veränderungen oder Einbau von Teilen, die keine Original-Graco-Teile sind, und Graco kann für derartige Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verschleiß nicht haftbar gemacht werden. Ebensowenig kann Graco für Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verschleiß aufgrund einer Unverträglichkeit von Graco-Geräten mit Strukturen, Zubehörteilen, Geräten oder Materialien anderer Hersteller oder durch falsche Bauweise, Herstellung, Installation, Betrieb oder Wartung von Strukturen, Zubehörteilen, Geräten oder Materialien anderer Hersteller haftbar gemacht werden.

Diese Garantie gilt unter der Bedingung, daß das Gerät, für welches die Garantieleistungen beansprucht werden, kostenfrei an einen autorisierten Graco-Vertragshändler geschickt wird, um den behaupteten Schaden bestätigen zu lassen. Wird der behauptete Schaden bestätigt, so wird jeder schadhafte Teil von Graco kostenlos repariert oder ausgetauscht. Das Gerät wird kostenfrei an den Originalkäufer zurückgeschickt. Sollte sich bei der Überprüfung des Geräts kein Material- oder Herstellungsfehler nachweisen lassen, so werden die Reparaturen zu einem angemessenen Preis durchgeführt, der die Kosten für Ersatzteile, Arbeit und Transport umfaßt.

DIESE GARANTIE HAT AUSSCHLIESSENDE GÜLTIGKEIT UND GILT AN STELLE VON JEGLICHEN ANDEREN GARANTIEN, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, UND ZWAR EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH, DER GARANTIE, DASS DIE WAREN VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT UND FÜR DEN NORMALEN GEBRAUCH SOWIE FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET SIND.

Gracos einzige Verpflichtung sowie das einzige Rechtsmittel des Käufers bei Nichteinhaltung der Garantiepflichten ergeben sich aus dem oben Dargelegten. Der Käufer anerkennt, dass kein anderes Rechtsmittel (einschließlich, jedoch nicht ausschließlich Schadenersatzforderungen für Gewinnverluste, nicht zustandegekommene Verkaufsabschlüsse, Personen- oder Sachschäden oder andere Folgeschäden) zulässig ist. Eine Vernachlässigung der Garantiepflicht muss innerhalb von sechs Jahren ab Kaufdatum geltend gemacht werden.

Graco erstreckt seine Garantie nicht auf Zubehörteile, Geräte, Materialien oder Komponenten, die von Graco verkauft, aber nicht von Graco hergestellt werden, und gewährt darauf keine wie immer implizierte Garantie bezüglich der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Diese von Graco verkauften, aber nicht von Graco hergestellten Teile (wie zum Beispiel Elektromotoren, Schalter, Schläuche usw.) unterliegen den Garantieleistungen der jeweiligen Hersteller. Graco unterstützt die Käufer bei der Geltendmachung eventueller Garantieansprüche nach Maßgabe.

Auf keinen Fall kann Graco für indirekte, beiläufig entstandene, spezielle oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Lieferung von Geräten durch Graco unter diesen Bestimmungen ergeben, oder der Lieferung, Leistung oder Verwendung irgendwelcher Produkte oder anderer Güter, die unter diesen Bestimmungen verkauft werden, sei es aufgrund eines Vertragsbruches, eines Garantiebruches, einer Fahrlässigkeit von Graco oder sonstigem.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Erweiterte Produktgarantie

Graco gewährt auf alle Husky 205, 307, 515, 716, 1040, 1590, 2150 und 3275 Luftventil-Mittelabschnitte eine fünfzehnjährige Garantie auf Material- und Herstellungsmängel ab dem Zeitpunkt der Installation beim Erstkunden. Normaler Verschleiß, wie er z.B. bei Packungen oder Dichtungen auftritt, wird nicht als Material- oder Herstellungsdefekt anerkannt.

Fünf Jahre Graco trägt die Kosten für Teile und Arbeit.

Sechs bis fünfzehn Jahre Graco ersetzt nur defekte Teile.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Verkaufsstellen: Minneapolis, MN; Plymouth Auslandsstellen: Belgien; China; Japan; Korea

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders; Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777

GEDRUCKT IN BELGIEN 308550 01/05